

# Inclinômetro para FORWARDERS

**Equipamento eletrônico para conduzir forwarders com segurança:**

Reduz o risco de tombamento, danos ao forwarders e aos operadores;

Monitora os ângulos frontais e laterais de inclinação;

Aciona alarmes sonoros ao ultrapassar a inclinação programada;

Torre de luzes com verde / amarelo / vermelho;

▪ Registra os últimos 8.000 eventos com data e hora.



**Vermelho – Inseguro, alarme e registra.**

**Amarelo – Alerta**

**Verde – Seguro.**

**Cód. Kit com display painel**

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Senha para configuração;
- Inclinações laterais e frontais ajustáveis de 0 a 45 graus;
- Conecte ao PC via USB;
- Resolução de 0,1 graus;
- Alimentação de 8Vcc a 36Vcc;
- Grau de proteção do sensor IP67 ( resistente a umidade, pó, etc. );
- Display em português.

## PARTES E PEÇAS



Display



Sensor de inclinação mede os ângulos frontais e laterais



Central de alimentação



Todos os cabos incluídos



Torre de luzes  
(verde/amarelo/vermelho)



Cabo para download de dados  
(opcional)